

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Empresa responsável</b> | Clean Care SP                             |
| <b>Responsável técnico</b> | Lucas Camargo                             |
| <b>Endereço</b>            | Av. Albert Eistein, 36 Núcleo Residencial |
| <b>Telefone de contato</b> | (11) 4138-7807                            |

## Cliente

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Nome</b>         | Transuniao                 |
| <b>Razão social</b> | Transuniao                 |
| <b>Unidade</b>      | Itaim paulista             |
| <b>Endereço</b>     | Rua tiburcio de Sousa 2083 |

## Informações do serviço

| <b>Hora de Chegada</b>   | <b>Hora de Saída</b> |
|--------------------------|----------------------|
| 10:40                    | 13:24                |
| <b>Tempo de execução</b> | 02:44                |

## Diagnóstico/Relato do cliente

O cliente solicitou a visita pois disse que o produto não estava tirando a sujeira do chassi do ônibus ..

## Serviços Realizados

| <b>Tipo do serviço</b>                    | <b>Quantidade</b> |
|---|-------------------|
| Aferição e ajuste de dosagens de produtos | 1                 |

### Descrição

Foi realizada a visita preventiva e foi constatado que a máquina WAP utilizada na lavagem do chassi dos ônibus não estava trabalhando corretamente ( não gera força suficiente para tirar a sujeira encrustada) foi passado e orientado ao lavador e aos responsáveis o passo a passo correto para um resultado mais efetivo.. como fazer a pré lavagem- aplicar o produto- deixar agir por uns 5 minutos - e retirar o produto ... além disso foi orientado a fazer a utilização dos EPIS corretamente ( tais como óculos e máscara ) tudo foi acompanhado pelo Fábio e pelos responsáveis que também concluíram que a WAP estava muito fraca os mesmos ficaram de tomar medidas para substituí-la..

## Serviços a realizar na próxima visita

Realizar visita preventiva assim que a máquina WAP for substituída por uma nova ... para poder acompanhar a lavagem e a eficácia do produto



**Assinatura do técnico**

**Assinatura do cliente**